

DigiFlow 8000T

Manuale dell'utente



INSTALLAZIONE BATTERIE

Premere e far scorrere verso destra la copertura del vano batterie. Inserire due batterie modello AAA. Richiudere il vano.

SETTAGGIO CAPACITÀ E TIMER

Premere il pulsante **DISPLAY** e contemporaneamente premere il pulsante **RESET** .

Quindi rilasciare entrambi i tasti. Il *DigiFlow 8000T* entrerà così nella modalità di programmazione. Il display lampeggerà ad indicare che la procedura è stata attivata.

SETTAGGIO DELLA CAPACITÀ

Premere il pulsante **DISPLAY** per scegliere il valore della capacità.

La sequenza è OFF – 500 – 1000 - 1500 ... 99000 – 99500 – OFF – 500 - 1000.

Quindi premere **RESET** per salvare il valore della capacità impostata ed il

DigiFlow 8000T entrerà automaticamente nella funzione settaggio del timer.

N.B. La capacità è disabilitata se viene scelto il parametro OFF.

SETTAGGIO DEL TIMER

Premere il pulsante **DISPLAY** per scegliere la funzione timer.

La sequenza è 0 – 30 – 60 - 90 ... 690 – 720 – OFF – 0 - 30. A questo punto premere **RESET** per salvare le impostazioni. La procedura di settaggio del timer è completata.

N.B. Il timer è disabilitato se viene scelto il parametro OFF.

** La procedura di settaggio terminerà e tornerà automaticamente al display originale se non ci sono input per 10 secondi.

SPECIFICHE DI COLLEGAMENTO

Il *DigiFlow 8000T* ha un collegamento da 3/8" MNPT femmina, per cui è possibile utilizzare connettori da 3/8" M NPT oppure BSPT maschio.

CARATTERISTICHE D'ESERCIZIO

Il *DigiFlow 8000T* si accende automaticamente quando un flusso lo attraversa, grazie al sensore, che consentirà anche lo spegnimento automatico quando non ci fosse passaggio di liquidi per 10 secondi.

Pulsante **DISPLAY** : premere questo pulsante per monitorare lo stato dei tre modi operativi del *DigiFlow 8000T*. La sequenza è: flusso / timer / capacità.

Modalità Capacità: mostra la capacità residua.

Modalità Timer: mostra il tempo residuo.

Modalità flusso: mostra la portata istantanea.

ALLARMI

Allarme di notifica

Quando la capacità residua è inferiore ai 100 litri oppure il tempo residuo è inferiore ai 7 giorni, il contatore emetterà un beep e il display lampeggerà al fine di notificare all'utente che sarà necessario il cambio delle cartucce del filtro a breve. Per tornare al display iniziale, premere **DISPLAY** .

Allarme di avvertimento

Quando la capacità raggiunge 0 galloni oppure il timer raggiunge 0 giorni, il contatore emetterà due beep e il display lampeggerà al fine di avvertire l'utente che è necessario cambiare le cartucce del filtro immediatamente. Per tornare al display iniziale, premere **DISPLAY** .

Allarme batterie scariche

Quando le batterie avranno quasi raggiunto un livello di carica troppo basso, il contatore emetterà due beep al fine di notificare l'utente che è necessario cambiare le batterie. Tutti i dati verranno comunque tenuti in memoria anche in caso di completo esaurimento delle batterie o durante la sostituzione di esse.

Premere il tasto **RESET** per resettare l'allarme e dare inizio ad un nuovo ciclo (non vengono cancellati i valori preimpostati).

Per resettare completamente il *DigiFlow 8000T* tenere premuto il tasto **RESET** per 4 secondi.